

**Varič jednoplotýnkový a dvojplotýnkový
Varič jednoplatničkový a dvojplatničkový
Kuchienka jednopalnikowa i dwupalnikowa**

B-4256 a B-4257

Návod k obsluze - Návod na obsluhu - Instrukcja obsługi



typ B-4256

typ B-4257



Předpokládané použití:

Vařič jednoplotýnkový a dvouplotýnkový (dále vařič) je určen pouze pro použití v domácnosti k vaření pokrmů a tekutin ve vhodných nádobách. Nesmí být použit v průmyslu či restauračních a stravovacích provozech.

Bezpečnostní upozornění:

- Přečtěte si prosím všechny instrukce před použitím a uschovejte si je pro případnou pozdější potřebu.

Tento spotřebič mohou používat děti ve věku 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými či mentálními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dozorem nebo byly poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí případným nebezpečím. Děti si se spotřebičem nesmějí hrát. Čištění a údržbu prováděnou uživatelem nesmějí provádět děti bez dozoru.

- Ujistěte se, že napětí na typovém štítku souhlasí s napětím v síti u vás doma.
- Elektrický rozvod, na který je vařič připojen, musí odpovídat příslušným elektrotechnickým normám!
- Vyberte vhodné místo pro umístění vařiče tak, aby spolu se zásuvkou bylo vzdáleno od zdroje vody.
- Pracovní plocha pro umístění vařiče musí být odolná vůči teplotě, suchá a v průměrné výšce nejméně 30 až 75 cm nad podlahou. Kolem vařiče musí být od okolních předmětů ponechána mezera 2 až 5 cm pro vysokou teplotu při použití vařiče. Vařič musí být dostatečně vzdálen od krajů pracovní plochy tak, aby nebyl v dosahu dětí a osob nevnímajících teplo. Nesmí být umístěn ve spodních částech skříní. Musí být umístěn v dostatečné vzdálenosti od hořlavých materiálů (záclony, závěsy apod.).
- Vařič používejte jen k účelům, ke kterým je určen a jak je popsáno v návodu.
- Používejte pouze varné nádoby s rovným dnem stejného průměru jako je plotýnka s bezpečným umístěním rukojeti.
- Při použití oleje nebo tuku zajistěte při přípravě pokrmů neustálý dozor. Při přehřátí oleje nebo tuku může dojít k jeho vznícení.
- Po ukončení vaření vařič vypněte (poloha OFF) a

Předpokladané použitie:

Varič jednoplatničkový a dvojplatničkový (ďalej varič) je určený len pre použitie v domácnosti k vareniu pokrmov a tekutín vo vhodných nádobách. Nesmie byť použitý v priemysle či reštauračných a stravovacích prevádzkach.

Bezpečnostné upozornenia:

- Prečítajte si prosím všetky inštrukcie pred použitím a uschovajte si ich pre prípadné neskoršie použitie.

Tento spotřebič môžu používať deti vo veku 8 rokov a staršie a osoby so zníženými fyzickými alebo mentálnymi schopnosťami alebo nedostatkom skúseností a znalostí, ak sú pod dozorom alebo boli poučené o používaní spotřebiča bezpečným spôsobom a rozumia prípadným nebezpečenstvám. Deti si so spotřebičom nesmú hrať. Čistenie a údržbu vykonávanú užívateľom nesmú vykonávať deti bez dozoru.

- Uistite sa, že napätie na typovom štítku súhlasí s napätím v sieti u vás doma.
- Elektrický rozvod, na ktorý je varič pripojený, musí zodpovedať príslušným elektrotechnickým normám!
- Vyberte vhodné miesto pre umiestnenie variča tak, aby spolu so zásuvkou boli dostatočne vzdialené od zdroja vody.
- Pracovná plocha pre umiestnenie variča musí byť odolná voči teplu, suchá a v priemernej výške najmenej 30 až 75 cm nad podlahou. Okolo variča musí byť od okolitých predmetov ponechaná medzera 2 až 5 cm pre vysokú teplotu pri použití variča. Varič musí byť dostatočne vzdialený od okraja pracovnej plochy tak, aby nebol v dosahu detí a osôb nevnímajúcich teplo. Nesmie byť umiestnený v spodných častiach skriň. Musí byť umiestnený v dostatočnej vzdialenosti od horľavých materiálov (záclony, závesy a pod.).
- Varič používajte len na účely, ku ktorým je určený a ako je popísané v návode.
- Používajte len varné nádoby s rovným dnom rovnakého priemeru ako je platňa s bezpečným umiestnením rukočate.
- Pri použití oleja alebo tuku zaistíte pri príprave

nechte vychladnout.

- Napájací přívod vařiče je opatřen ochranným vodičem a ukončen vidlicí s ochranným kontaktem.
- Vařič nesmí obsluhovat malé děti a osoby silně mentálně postižené! Přístroj není hračka.
- Zabráňte přístupu dětí k vařiči, pokud je horký a ujistěte se, že nemohou tahat za napájací přívod.
- Pokud je vařič v provozu nebo chladne, dotýkejte se jen ovládacích prvků. Nebezpečí popálení!
- Nedávejte vařič, napájací přívod nebo vidlici do vody nebo jiné kapaliny.
- Nepoužívejte žádná přídavná zařízení, jinak může dojít k požáru nebo úrazu elektrickým proudem.
- Pokud vařič nepoužíváte, odpojte ho od el. sítě vytáhnutím vidlice ze zásuvky!
- Při jakékoli manipulaci s vařičem (např. čištění) je nutné vařič vypnout, vytáhnout vidlici ze zásuvky a počkat do úplného vychladnutí. Nikdy netahejte za napájací přívod při vytahování vidlice ze zásuvky.
- Napájací přívod vedte mimo prostory, kde se chodí a jezdí! Není doporučeno jej vést pod koberci či jinými podložkami.
- Napájací přívod chraňte před ostrými hranami.
- Nedovolte, aby se přívod dotýkal horkého povrchu.
- Než vařič uklidíte, nechte ho úplně vychladnout.
- Nepoužívejte vařič pokud je poškozený napájací přívod nebo vidlice.
- Nikdy nepoužívejte vařič, pokud je poškozen jakýmkoli způsobem. Neriskujte úraz elektrickým proudem a neopravujte vařič.
- Jestliže je síťový přívod tohoto vařiče poškozen, svěťte jeho výměnu odbornému servisu.
- Opravy smí provádět pouze odborné opravny!
- Není doporučeno používat prodlužování napájecího přívodu.
- Vařič nezapojujte do stejné zásuvky nebo do zásuvky zapojené ve stejném el. okruhu společně s jiným spotřebičem. Nebezpečí přetížení el. sítě.

POZNÁMKA: Teplota přístupných povrchů může být vyšší, je-li spotřebič v činnosti.

Uvedení do provozu:

Vařič vyjměte z krabice. Zkontrolujte, zda není poškozen přepravou. Vařič umístíte na rovnou, pevnou, nehořlavou podložku. Dbejte, aby se v blízkosti vařiče nenacházely hořlavé předměty (např. papír, záclony, plasty apod.) Nastavte ovladače (1) do polohy OFF a zapněte přístroj do sítě. Před prvním použitím otočte ovladač (1) do polohy MAX a nechte plotýnku bez použití varné nádoby nahřát po dobu přibližně 5 minut. Může se objevit slabý kouř nebo specifické aroma, což není závadou spotřebiče.

popkrmov neustály dozor. Pri prehriatí oleja alebo tuku môže dôjsť k jeho vznieteniu.

- Po ukončení varenia varič vypnite (poloha OFF) a nechajte vychladnúť.
- Napájací prívod variča je opatrený ochranným vodičom a ukončený vidlicou s ochranným kontaktom.
- Varič nesmú obsluhovať malé deti a osoby so silným mentálnym postihom! Prístroj nie je hračka.
- Zabráňte prístupu detí k variču, pokiaľ je horúci a uistite sa, že nemôžu ťahať za napájací prívod.
- Pokiaľ je varič v prevádzke alebo chladne, dotýkajte sa len ovládacích prvkov. Hrozí nebezpečenstvo popálenia!
- Nedávajte varič, napájací prívod alebo vidlicu do vody alebo inej kvapaliny.
- Nepoužívajte žiadne prídavné zariadenia, inak môže dôjsť k požiaru alebo k úrazu elektrickým prúdom.
- Pokiaľ varič nepoužívate, odpojte ho od el. siete vytiahnutím vidlice zo zásuvky!
- Pri akejkolvek manipulácii s varičom (napr. čistení) je nutné varič vypnúť, vytiahnuť vidlicu zo zásuvky a počkať do úplného vychladnutia. Nikdy neťahajte za napájací prívod pri vytahovaní vidlice zo zásuvky.
- Napájací prívod vedte mimo priestory, kde sa chodí a jazdí! Nie je doporučené viesť ho pod kobercem či inými podložkami.
- Napájací prívod chráňte pred ostrými hranami.
- Nedovoľte, aby sa prívod dotýkal horúceho povrchu.
- Než varič odložíte, nechajte ho úplne vychladnúť.
- Nepoužívajte varič pokiaľ je poškodený napájací prívod alebo vidlica.
- Nikdy nepoužívajte varič, pokiaľ je poškodený akýmkoľvek spôsobom. Neriskujte úraz elektrickým prúdom a neopravujte varič.
- Ako náhle je sieťový prívod tohto variča poškodený, zverte jeho výmenu odbornému servisu.
- Opravy môžu vykonávať len odborné opravovne!
- Nie je doporučené používať predlžovanie napájacieho prívodu.
- Varič nezapájajte do rovnakej zásuvky alebo do zásuvky zapojenej v rovnakom el. okruhu spoločne s iným spotrebičom. Hrozí nebezpečenstvom preťaženia el. siete.

POZNÁMKA: Teplota prístupných povrchov môže byť vyššia, ak je spotrebič v činnosti.

Uvedenie do prevádzky:

Vařič vyberte z krabice. Zkontrolujte, či nie je poškozený prepravou. Vařič umiestnite na rovnú, pevnú, nehořlavú podložku. Dbajte na to, aby sa v blízkosti variča nenachádzali horľavé predmety (napr. papier, záclony, plasty a pod.) Nastavte ovladače (1) do polohy OFF a zapnite prístroj do siete.

Pred prvým použitím otočte ovládač (1) do polohy MAX a nechajte platňu bez použitia varnej nádoby nahriať po dobu približne 5 minút. Môže sa objaviť slabý dym alebo špecifická aróma, čo neznamená závalu spotrebiča.

Popis přístroje:

Jednoplátňový varič B-4256

Popis pristroja:

Jednoplátňový varič B-4256

Dvouplotýnkový varič B-4257

Dvojplatničkový varič B-4257



1. Ovladač zapnutí/vypnutí a výkonu MIN – MAX
2. Indikátor provozu topení – červená kontrolka
3. Ohřívací plotýnka

1. Ovládač zapnutia/vypnutia a výkonu MIN – MAX
2. Indikátor prevádzky ohrievania – červená kontrolka
3. Ohrievacia platňa

Obsluha přístroje:

- Před zapnutím se ujistěte, že na ploše vařiče nejsou nečistoty a zbytky pokrmů.
- Na plotnu vařiče postavte vhodný hrnec nebo jinou varnou nádobu. Otočte ovládačem (1) umístěným u plotny. Zapnutí se projeví rozsvícením kontrolky (2).
- Teplotu můžete plynule regulovat ovládačem (1) od MIN. pro slabé vaření a ohřívání až MAX. pro plný výkon vařiče. Vestavěný termostat bude teplotu udržovat ve zvolené výši - pokud plotýnka (3) topí, svítí červená kontrolka (2).
- Po vypnutí přetrvává plotýnka (3) na určité teplotě, což lze využít pro temperování pokrmů.
- Nenechávejte plotny (3) běžet naprázdno, mohlo by dojít k jejich vyduťutí a poškození.
- Při překročení maximální teploty plotýnek (3) dojde k zásahu tepelné pojistky, která má nevratný charakter. Další použití je možné až po zásahu odborného servisu.
- Nedopusťte, aby na horké plotny (3) dopadaly kapky studené kapaliny. Mohlo by dojít k poškození ploten (3).
- Před uložením nechte přístroj zcela vychladnout.

Dobrá rada:

Nepoužívejte žíravé čisticí spreje. Sice vyčistí vše dokonale, ale způsobí poškození povrchových úprav a zkrácení životnosti přístroje. Nepoužívejte nádoby s

Obsluha pristroja:

- Pred zapnutím sa uistite, že na ploche vařiča nie sú nečistoty a zbytky pokrmov.
- Na platňu vařiča postavte vhodný hrniec alebo inú varnú nádobu. Otočte ovládačom (1) umiestneným u platni. Zapnutie sa prejaví rozsvietením kontrolky (2).
- Teplotu môžete plynule regulovať ovládačom (1) od MIN. pre slabé varenie a ohrievanie až MAX. pre plný výkon vařiča. Vstavaný termostat bude teplotu udržiavať v zvolenej výške - pokiaľ platňa (3) hreje, svieti červená kontrolka (2).
- Po vypnutí pretrvávajú platňa (3) na určitej teplote, čo sa dá využiť pre temperovanie pokrmov.
- Nenechávajúce platne (3) běžet naprázdno, mohlo by dôjsť k ich vyduťutiu a poškodeniu.
- Pri prekročení maximálnej teploty platní (3) dôjde k zásahu tepelnej poisťky, ktorá má nevratný charakter. Ďalšie použitie je možné až po zásahu odborného servisu.
- Nedopusťte, aby na horúce platne (3) dopadali kvapky studenej kvapaliny. Mohlo by dôjsť k poškodeniu platní (3).
- Pred uložením nechajte prístroj celkom vychladnúť.

Dobrá rada:

Nepoužívejte žieravé čistiace spreje. Sice vyčistia všetko dokonale, ale spôsobia poškodenie povrchových úprav a skrátenie životnosti prístroja. Nepoužívejte riady

vydutým nebo prohnutým dnem, aby nedocházelo ke zbytečným ztrátám energie. Nádobí používejte pouze velikostí odpovídající plotýnkám a s pokličkami.

Čištění:

Před čištěním odpojte přístroj od sítě vyjmutím přírodního kabelu ze zásuvky. Přístroj nechte vychladnout. Neponořujte přístroj do žádné kapaliny. Vnější plochy otírejte mokrou houbičkou nebo hadříkem. Je možno použít slabý roztok přípravku na mytí nádobí.

Nikdy nepoužívejte abrazivní (brusné) prostředky, organická rozpouštědla a chemická čisticí (kromě přípravku na mytí nádobí).

Povrch vařiče udržujte vždy čistý, neboť nečistoty by mohly vlivem tepelného působení vytvořit trvalé škvrny.

Vlivem časté tepelné námahy může dojít ke změně barvy laku (zhnědnutí) kolem plotýnek, což není na závadu výrobku, nemá to vliv na funkci vařiče a jako reklamační závada se neuznává.



Likvidace přístroje

Vážený spotřebiteli, pokud výrobek jednoho dne doslouží, je třeba ho ekologicky zlikvidovat, aby nezažlžoval životní prostředí. Tuto problematiku řeší zákon 185/2001 v platném znění. Při likvidaci výrobku budou recyklovatelné materiály (kovy, sklo, plasty, papír atd.) odděleny a znovu použity pro průmyslové účely. Rovněž je zamezeno, aby se do přírody dostaly případně škodlivé látky. Konečnou likvidaci a recyklaci hradí výrobce spotřebiče a provádí ji pověřená organizace.

Jedinou, ale důležitou povinností spotřebitele je odevzdat výrobek na jednom z těchto míst:

- v prodejně, kde si kupujete nový výrobek (kus za kus).
- v ostatních místech "zpětného odběru" blíže definovaných obcí nebo výrobcem.

Výrobek nesmí být v žádném případě vyhozen do komunálního odpadu (popelnice) nebo do volné přírody!

Likvidace obalového materiálu

Obalový materiál je cennou surovinou a jako takový nesmí být uložen do komunálního odpadu (popelnice). Obalový materiál odevzdejte ve sběrném dvoře nebo uložte na místo určené obcí pro sběr tříděného odpadu. Tímto místem jsou většinou sběrné zvony a kontejnery. Odpad tříděte takto:

- Krabice a papírové proložky - tříděný sběr papíru
- Plastový sáček - tříděný sběr plastu (PE)
- Polystyren - odevzdejte do sběrného dvora.

Důležité upozornění:

Případné odchylky od zvyklostí spotřebitelů nejsou

s vydutým alebo prehnutým dnom, aby nedochádzalo k zbytočným stratám energie. Riad používajte len veľkosťou zodpovedajúci platniam a s vekom na uzavretie.

Čistenie:

Pred čistením odpojte prístroj od siete vytiahnutím prírodného kábla zo zásuvky. Prístroj nechajte vychladnúť. Nevnárajte prístroj do žiadnej kvapaliny. Vonkajšie plochy otierajte mokrou hubkou alebo obrúskom. Je možné použiť slabý roztok prípravku na umývanie riadu.

Nikdy nepoužívajte abrazívne (drsné) prostriedky, organické rozpúšťadlá a chemické čistiadla (okrem prípravku na umývanie riadu).

Povrch vařiča udržujte vždy čistý, pretože nečistoty by mohli vplyvom tepelného pôsobenia vytvoriť trvalé škvrny.

Vplyvom častej tepelnej námahy môže dôjsť k zmene farby laku (zhnednutie) okolo platní, čo neznamená závadu výrobku, nemá to vplyv na funkciu vařiča a ako reklamačná závada sa neuznáva.



Likvidácia prístroja

Vážený spotrebiteľ, pokiaľ výrobok jedného dňa doslúži, je potrebné ho ekologicky zlikvidovať, aby nezaťažoval životné prostredie. Túto problematiku rieši zákon podľa §55 vyhlášky MŽP SR č.208/2005 Z. z. o nakladaní s elektro spotrebičmi a elektro odpadom v platnom znení. Pri likvidácii výrobku budú recyklovateľné materiály (kovy, sklo, plasty, papier atď.) oddelené a znovu použité pre priemyslové účely. Rovnako je zamedzené, aby sa do prírody dostali prípadné škodlivé látky. Konečnú likvidáciu a recykláciu hradí výrobca spotrebiča a vykonáva ju poverená organizácia.

Jedinou, ale dôležitou povinnosťou spotrebiteľa je odovzdať výrobok na jednom z týchto miest:

- v predajni, kde si kupujete nový výrobok (kus za kus).
- v ostatných miestach "spätného odberu" bližšie definovaných obcou alebo výrobcem.

Výrobok nesmie byť v žiadnom prípade vyhozený do komunálneho odpadu (koša) alebo do voľnej prírody!

Likvidácia obalového materiálu

Obalový materiál je cennou surovinou a ako taký nesmie byť uložený do komunálneho odpadu (koša). Obalový materiál odevzdejte v zbernom dvore alebo uložte na miesto určené obcou pre zber triedeného odpadu. Takýmto miestom sú väčšinou zberné zvony a kontajnery. Odpad triedte takto:

- Krabice a papierové preložky - triedený zber papieri
- Plastový sáčok - triedený zber plastu (PE)
- Polystyrén - odevzdejte do zberného dvora.

Dôležité upozornenie:

Případné odchylky od zvyklostí spotrebiteľa nie sú

v žádném případě závadou spotřebiče.

Technické změny:

Výrobce si vyhrazuje právo technických změn na výrobku konaných za účelem zvýšení kvality výrobku.

Technické údaje:

Jednoplátňkový varič B-4256
Příkon: 1500W
Napětí: 230V~50Hz

Dvouplátňkový varič B-4257

Příkon: 1500W + 1000W
Napětí: 230V~50Hz

Servisní zajištění

Isolit-Bravo spol. s r. o.,
Jablonské nábřeží 305, 561 64 Jablonná nad Orlicí,
tel.: 465 616 278, e-mail: servis@isolit-bravo.cz
Opravu zajišťuje též síť smluvních servisů výrobce.
Nejbližší servis zjistíte dotazem na výše uvedené tel.
číslo nebo ho najdete v seznamu zveřejněném a
aktualizovaném na internetové stránce
www.isolit-bravo.cz.

Obecné podmínky záruky

Při výběrání přístroje pečlivě zvažte, jaké činnosti a funkce od přístroje požadujete. To, že výrobek nevyhovuje Vaším pozdějším nárokům, nemůže být důvodem k reklamaci.
Veškeré výrobky jsou určeny pro domácí použití. Při používání jiným způsobem nebo používáním v rozporu s návodem nebude reklamáce uznána za oprávněnou. Pro profesionální použití jsou určeny výrobky specializovaných výrobců. Doporučujeme Vám po dobu záruční lhůty uchovat původní obaly k výrobku pro případný transport tak, aby se předešlo způsobení škody na výrobku. Takto způsobená škoda nemůže být uznána jako oprávněný důvod reklamáce.
Záruční doba na tento výrobek je **24 měsíců** od data zakoupení výrobku. Práva odpovědnosti za vady lze uplatňovat u prodejce, u kterého byl výrobek zakoupen. Právo na opravu výrobku je možné uplatnit také u osob určených k opravě výrobků (autorizovaných servisů) po dodání výrobku a prokázání zakoupení výrobku, který je předmětem uplatněné reklamáce, a to předložením záručního listu a originálu dokladu a datem prodeje. Prostě kopie záručních listů nebo dokladů o zakoupení výrobku, změněné, doplněné, bez původních údajů nebo jinak poškozené záruční listy, nebo doklady o zakoupení výrobku nebudou považovány za doklady prokazující zakoupení reklamovaného výrobku u prodávajícího. Záruka se nevztahuje na opotřebené věci (výrobku) způsobené jejím obvyklým používáním. (§ 619 odst. 2

v žiadnom prípade závadou spotrebiča.

Technické zmeny:

Výrobca si vyhrazuje právo technických zmien na výrobku konaných za účelom zvýšenia kvality výrobku.

Technické údaje:

Jednoplátňkový varič B-4256
Příkon: 1500W
Napätie: 230V~50Hz

Dvojplátňkový varič B-4257

Příkon: 1500W + 1000W
Napätie: 230V~50Hz

Servisné zariadenie

Opravy zaisťuje sieť zmluvných servisov výrobcu.
Najbližší servis zistíte v zozname servisov zverejnenom na aktualizovanej internetovej stránke
www.Isolit-Bravo.cz, prípadne u dovozcu:
Isolit-Bravo Slovakia, spol. s r. o., 010 01 Žilina,
e-mail: bravosk@stonline.sk, tel: 00420 465 616 280

Obecné podmienky záruky

Pri kúpe prístroja pozorne zvažte, aké činnosti a funkcie od prístroja požadujete. To, že výrobok nevyhovuje Vaším neskorším nárokom, nemôže byť dôvod k reklamácii. Všetky výrobky sú určené pre domáce použitie. Pri používaní iným spôsobom alebo pužívaním v rozpore s návodom nebude reklamácia uznaná za oprávnenú. Pre profesionálne použitie sú určené výrobky specializovaných výrobcov. Doporučujeme Vám po dobu záručnej lehoty uchovať pôvodný obal k výrobku pre prípadný transport tak, aby sa predišlo spôsobeným škodám na výrobku. Takto spôsobená škoda nemôže byť uznaná ako oprávnený dôvod reklamácie. Záručná doba na tento výrobok je **24 mesiacov** od dátumu zakúpenia výrobku. Práva zodpovednosti za vady je možné uplatňovať u predajcu, u ktorého bol výrobok zakúpený. Práva na opravu výrobku je možné uplatniť taktiež u osôb určených k oprave výrobku (autorizovaný servis) po dodaní výrobku a preukázaní o zakúpení výrobku, ktorý je predmetom uplatnenej reklamácie, a to predložením záručného listu a originálu dokladu o zakúpení výrobku (bloček) s typovým označím výrobku a dátumu predaja. Kópie záručných listov, alebo dokladov o zakúpení výrobku, zmenené, doplnené, bez pôvodných údajov alebo inak poškodené záručné listy alebo doklady o zakúpení výrobku nebudú považované za doklady preukazujúce zakúpený reklamovaný výrobok u predávajúceho. **Záruka sa nevzťahuje na opotrebenie vecí (výrobku) spôsobené jej obvyklým používaním (§619, odst. 2 Občianskeho zákonníka).** Za obvyklé používanie v tomto zmysle firma Isolit-Bravo, spol. s r.o. považuje

Občanského zákoníku). **Záruka se též nevztahuje na závady výrobku, způsobené jiným, než obvyklým používáním výrobku.** Za obvyklé používání v tomto smyslu firma Isolit-Bravo, spol. s r.o. považuje zejména, pokud výrobek:

- Je používán pouze k účelu, ke kterému je určen a který je popsán v příloženém návodu k použití. Pouze návod v českém jazyce vydaný firmou Isolit-Bravo, spol. s r.o. je pro spotřebitele závazný.
- Je používán a správně udržován podle tohoto návodu, používán šetrně, pozorně a nepřetěžován.
- Je používán v čistém, bezprašném a nezakouřeném prostředí, je chráněn pouzdrmem nebo krytkou, pokud je příložená. Výrobek je určen výhradně pro jiný účel než pro podnikání s tímto výrobkem.
- Je používán za pokojové teploty, dostatečného větrání a s nezakrytými větracími otvory.
- Nebyl vystaven nepřiznivému vnějšímu vlivu, např. slunečnímu a jinému záření či elektromagnetickému poli, vniknutí tekutiny, vniknutí předmětu, přepětí v síti, přepětí nebo zkratu na vstupech či výstupech, napětí vzniklému při elektrostatickém výboji (včetně blesku), chybnému napájecímu nebo vstupnímu napětí a nevhodné polaritě tohoto napětí, vlivu chemických procesů např. použitých napájecích článků apod.
- Nebyl udržován a čistěn nevhodnými způsoby nebo nesprávně použitými čistícími prostředky (např. chemický a mechanický vliv)
- Nebyly kýmkoliv provedeny úpravy, modifikace, změny konstrukce nebo adaptace ke změně nebo rozšíření funkcí výrobku oproti zakoupenému provedení nebo pro možnost jeho provozu v jiné zemi, než pro kterou byl navržen, vyroben a schválen.
- Je používán s doporučeným čistým neopotrebovaným příslušenstvím a je mu pravidelně vyměňováno příslušenství, podléhající rychlejšímu opotřebení (např. baterie). Firma Isolit-Bravo, spol. s r.o. nenesie odpovědnost za nesprávný chod a případné vady výrobku vzniklé vlivem použitého příslušenství a náplní jiných výrobců, stejně jako použitím poškozeného, opotřebovaného a znečištěného příslušenství a náplní.
- Není mechanicky, tepelně nebo chemicky poškozen; neměl sejmутý ochranný kryt, nemá odstraněny nebo smazány štítky, poškozeny plomby a šrouby nebo není poškozen otřesy pádem, teplem, tekutinou (i z baterií), zlomením nebo přetřením kabelu, konektoru, spínače, krytu či jiné části, včetně poškození v průběhu přepravy od okamžiku zakoupení a předání výrobku ze strany prodávajícího.
- Je používán v souladu se zákony, technickými normami a bezpečnostními předpisy platnými v České republice, a též na vstupy výrobku je připojeno napětí odpovídající těmto normám a charakteru výrobku.

hlavne, pokiaľ výrobok:

- Je používaný iba k účelu, ku ktorému je určený a ktorý je popísaný v príloženom návode k použitiu. Iba návod v slovenskom jazyku vydaný firmou Isolit-Bravo, spol. s r.o. je pre spotrebiteľa záväzný.
- Je používaný a správne udržiavaný podľa tohto návodu, používaný šetrne, pozorne a nepreťažovaný
- Je používaný v čistom, bezprašnom nezadymenom prostredí, je chránený púzdrmom, alebo krytkou, pokiaľ je priložená. Výrobok je určený výhradne pre iný účel než pre podnikanie s týmto výrobkom.
- Je používaný za izbovej teploty, dostatočného vetrania a nezakrytými vetracími otvormi.
- Nebol vystavený nepriaznivým vonkajším vplyvom, napr. slnečnému alebo inému žiareniu, či elektromagnetickému poľu, vniknutiu tekutiny, vniknutiu predmetu, preťaženej siete, preťaženiu alebo skratu na vstupoch či výstupoch, napätíu vzniknutému pri elektrostatickom výboji (včítane blesku), chybnému napájacíemu alebo vstupnému napätíu a nevhodnej polarite tohto napätia, vplyvu chemických procesov napr. použitých napájacích článkov apod.
- Nebol udržiavaný a bol čistený nevhodnými spôsobmi alebo nesprávne použitými čistiacimi prostriedkami (napr. chemický a mechanický vplyv)
- Neboli kýmkoľvek prevedené úpravy, modifikácie, zmeny konštrukcie alebo adaptácie k zmene alebo rozšíreniu funkcií výrobku oproti zakúpenému prevedeniu alebo pre možnosť jeho prevádzky v inej zemi, než pre ktorú bol navrhnutý, vyrobený a schválený.
- Je používaný s doporučeným čistým neopotrebovaným príslušenstvom a je mu pravidelne menené príslušenstvo, podliehajúce rýchlejšiemu opotrebeniu (napr. baterky). Firma Isolit-Bravo, spol. s r.o. nenesie zodpovednosť za nesprávny chod a prípadné vady výrobku vzniknuté vplyvom použitého príslušenstva a náplní iných výrobcov, rovnako ako použitím poškodeného, opotrebovaného a znečisteného príslušenstva a náplní.
- Nie je mechanicky, tepelne alebo chemicky poškodený; nemá odstránený ochranný kryt, nemá odstránene alebo smazané štítky, poškodené blomby a skrutky alebo nie je poškodený otrasmi pádom, teplom, tekutinou (i z baterie), zlomením alebo pretrhnutím káblov, konektoru, spánača, krytu či inej časti, včetně poškodenia v priebehu prepravy od okamihu zakúpenia a odovzdania výrobku zo strany predávajúceho.
- Je používaný v súlade so zákonom, technickými normami a bezpečnostnými predpismi platnými v Slovenskej republike, tiež na vstupy výrobku je pripojené napätie zodpovedajúce týmto normám a charakteru výrobku.

- Je používán s intenzitou a v prostředí odpovídajícím provozu v domácnosti.
- Je používán a čištěn vodou průměrné tvrdosti (do hodnoty 3 mmol/l).

Za vadu výrobku, na níž se vztahuje záruka, není firmou Isolit-Bravo, spol s r.o. považováno zejména:

- Opatření výrobku nebo části výrobku způsobené obvyklým používáním výrobku nebo části výrobku (např. vybití baterie, snížení kapacity akumulátoru, otupení nožů, frézek a struhadel).
- Rozpor způsobený jiným než obvyklým používáním výrobku.
- Změna barvy topných ploch nebo montážního a izolačního materiálu v okolí topných ploch, přilepení materiálu na topné plochy, poškrábání ploch.
- Změny funkce a vzhledu způsobené usazeninami a vodním kamenem.
- Poškození skleněných a keramických částí výrobku, frézek, planžet, stříhacích a řezacích nožů.
- Ukončení životnosti některých částí (IR trubice 300 hodin, akumulátory 500 nabíjecích cyklů respektive 6 měsíců, hlavice zubních kartáčků 3 měsíce, žárovky 6 měsíců).
- Zaplnění výměnných částí, které mají za úkol lapat nečistoty, jako jsou sáčky do vysavače, filtry vysavačů, filtry čističek vzduchu apod.

Pokud bude mít výrobek vadu, kterou je možno rychle a bez následků odstranit, bude firma Isolit-Bravo, spol. s r. o. řešit reklamační nárok spotřebitele jejím odstraněním (opravou) nebo výměnou části výrobku.

Nárok na výměnu věci při výskytu odstranitelné vady vzniká spotřebiteli pouze v případě, že to není vzhledem k povaze vady neúměrné. Podrobnosti reklamačního řízení stanoví platný Reklamační řád firmy Isolit-Bravo, spol. s r.o. Rozpor s kupní smlouvou způsobený jinou informací, než informací dodanou firmou Isolit-Bravo, spol s r.o., nebude možné uznat za oprávněný důvod k reklamaci výrobku. Reklamační výrobek BRAVO vyžaduje ve většině případů odborné posouzení. Spotřebiteli, který uplatní právo na záruční opravu, nevzniká nárok na díly, které mu byly vyměněny. Při odstoupení od smlouvy je spotřebitel povinen vrátit kompletní výrobek včetně dodaného příslušenství, návodu, zár. listu a ochranného obalu. Záruka začíná běžet od data převzetí výrobku spotřebitelem. V případě že spotřebitel nepřevzme opravený výrobek, nebo výrobek u něhož nebyla uznána reklamační, ze servisu zpět do třiceti dnů od data, kdy k tomu byl vyzván, má příslušný autorizovaný servis právo účtovat přiměřený poplatek za skladování opraveného výrobku, případně po 6 měsících opravený výrobek odprodat za podmínek stanovených v § 656 občanského zákoníku a z prodeje

- Je používaný s intenzitou a v prostredí odpovedajúce prevádzke v domácnosti.
- Je používaný a čistý vodou priemernej tvrdosti (do hodnoty 3 mmol/l).

Za rozpor s kúpnu zmluvou (§616 odst. 3 Občianskeho zákonníka) nieje firmou Isolit-Bravo, s.r.o. považované:

- Opatrenie výrobku alebo časti výrobku spôsobené obvyklým používaním výrobku alebo časti výrobku (napr. vybitie baterie, zníženie kapacity akumulátora, otupenie nožov, frézek a struhadiel).
- Rozpor spôsobený iným než obvyklým používaním výrobku.
- Zmena farby výhrevných plôch alebo montážneho a izolačného materiálu v okolí výhrevných plôch, prílepení materiálu na výhrevné plochy, poškrabanie plôch.
- Zmeny funkcie a vzhľadu spôsobené usadeninami a vodným kamenom.
- Poškodenie sklenených a keramických častí výrobku, frézkov, planžet, strihacích a rezacích nožov.
- Ukončenie životnosti niektorých častí (IR trubice 300 hodín, akumulátory 500 nabíjajúcich cyklov respektíve 6 mesiacov, hlavice zubných kartáčikov 3 mesiace, žiarovky 6 mesiacov).

• Zaplnenie výmenných častí, ktoré majú za úlohu zachytávať nečistoty, ako sú sáčky do vysávača, filtre vysávačov, filtre čističiek vzduchu apod. Pokiaľ bude, mať výrobok vadu, ktorú je možné rýchlo a bez následkov odstrániť, bude firma Isolit-Bravo, spol. s r.o. riešiť reklamačný nárok spotrebiteľa jej odstraněním (opravou) alebo výmenou časti výrobku, lebo v takom prípade odporuje povahu veci, aby bol vymenený celý výrobok (§616OZ odst. 4, smernice EU 1999/44/ES čl. 3, odst. 6, o určitých aspektoch predaja spotrebného tovaru a záruk na tento tovar). Rozpor s kúpnu zmluvou spôsobený inou informáciou, než informáciou dodanou firmou Isolit-Bravo, spol s r.o., nebude možné uznať za oprávnený dôvod k reklamáci výrobku. Reklamácia výrobku BRAVO vyžaduje vo väčšine prípadov odborné posúdenie. Spotrebiteľovi, ktorý uplatní právo na záručnú opravu, nevzniká nárok na diely, ktoré mu boli vymenené. Pri odstúpení od zmluvy je spotrebiteľ povinný vrátiť kompletný výrobok včetně dodaného príslušenstva, návodu, zár. listu a ochranného obalu. Záruka začína bežať od datumu prevzatia výrobku spotrebiteľom. V prípade že spotrebiteľ nepřevzme opravený výrobok, alebo u výrobku nebola uznaná reklamácia, zo servisu späť do trisiatich dní od dátumu, kedy k tomu bol vyzvaný, má príslušný autorizovaný servis právo účtovať primeraný poplatok za skladovanie opraveného výrobku, prípadne po 6 mesiacoch opravený výrobok odprodať a z predaja si uhradiť svoje náklady na opravu a skladovanie.

si uhradit své náklady na opravu a skladování.
Platnost záručních podmínek od 1. 9. 2010

Servisní síť výrobků Isolit-Bravo k 1.1.2012

Firemní servis : Isolit-Bravo, spol. s r.o.
Jablonské nábřeží 305
561 64 Jablonné nad Orlicí
Tel.: 607 035 144, 607 035 094
E-mail: servis@isolit-bravo.cz

- **Servisní síť pro záruční a pozáruční opravy výrobků**
- Rozšířená síť pozáručních servisů na opravy je uvedena na www.isolit-bravo.cz a www.bravospotrebece.cz

1. Blatná, 388 01, **Elektro Jankovský**, nám. Míru 204, tel.: 383422554, [DS,ES,AP]
2. Brno, 602 00, **Jiří Brandejs**, Cejl 101, tel.: 545213431, [DS,ES,PS,AP]
3. Brno, 603 05, **PERFEKT SERVIS s.r.o.**, Václavská 1, tel.: 543215059,602730632 [DS,ES,PS,AP]
4. Frýdek Místek,738 01, **ELAS-S plus, s.r.o.**, J.Čapka 722, tel.: 558633254, [DS]
5. Havířov -Podleší, 736 01, **Pavel Universal-ELEKTRO**, Junácká 1, tel.: 596410413, [DS,ES,ePS,AP]
6. Litoměřice, 412 01, **Elektroservis Jílek, Na Valech 36**, tel.: 416737666, 603877640,[DS,ES,PS,AP,MČT]
7. Lomnice nad Popelkou, 512 51, **Jaroslav Koudelka**, Za školou 1027, tel.: 723357252, [DS,ES]
8. Mladá Boleslav, 293 01, **ELEKTROSERVIS Mulač**, Staré Město 9, tel.: 326324721, [DS,ES]
9. Nový Jičín, 741 01, **MERENDA-servis**, Dolní Brána 652/10, tel.: 556702568, [DS,ES,PS,AP]
10. Olomouc, 772 00, **Richard Štěpánek**, Hodolanská 41, tel.:585313685, 604983006, [DS]
11. Ostrava - Mar. Hory, 709 00, **V. elektronik**, Sušilova 3, tel.:596627790, [DS]
12. Plzeň, 326 00, **Opravy elektro Petr Vacek**, Francouzská třída 44, tel.: 377449213, [DS]
13. Praha 5, **BMK servis**, Mahenova 164/2, tel.: 800231231,257314703, [DS,ES,PS,AP]
14. Praha 6, 160 00, **Bedřich Mayer, Praha 6**, V Nových Vokovicích 78/2, 160 00, tel.: 235 355 070, 606526652, [DS]
15. Příbram, 261 01, **SERVIS-ELEKTRO**, Alois Dvořáček, Prokopská 14,tel.:318623613,[DS,ES,AP]
16. Třebíč, 674 01, **ELSO** Jan Liška , Žďárského 214, tel.: 568848400, [DS]
17. Třinec, 739 61, **KUČERA** Břetislav, nám. Svobody 528, tel.: 558335837, [DS,ES,PS,AP]
18. Turnov, 511 01, **Jan Havel**, Krajčívova 491, tel.: 481322002, [DS,ES,PS,AP]
19. Ústí nad Orlicí, 562 01, **ELEKTRON s. r.o.**, Komenského 151, , tel.: 465523328, [DS,ES]
20. Zlín, 763 02, **KOFR-ELSO Ludmila Kočendová**, U Dráhy 144, tel.: 577102424,[DS]
21. Znojmo, 669 01, **Služba-družstvo invalidů**, Horní

Platnosť záručných podmienok od 1. 9. 2010

ZOZNAM SERVISOV k 1.1.2012:

1. Bratislava, 811 07, **sběrna ViVa servis**, Mýtná 17, tel. 024/5958855, servis@vivaservis.sk
2. Tomášov, 900 44, **ViVa servis**, 1. Mája 19, tel. 024/9588555
3. Námestovo, 029 01, **ZMJ el. servis**, 029 01 Námestovo, Vavrečka 240, tel. 043/5522056, 0905247408, zmi@orava.sk
4. Prešov, 080 06, **D-J servis, s.r.o.**, Šebastovská 17, tel. 051/7767666, grejtak.djservis@stonline.sk
5. Spišská Nová Ves, 052 01, **Villa Market s.r.o.**, Odborárov 49, 053 4421857, 0907405455, villamarket.eta@villamarket.sk

Instrukcja Obsługi kuchenek elektrycznych

Jednopłytowych model B-4256

Dwupłytowych model B-4257

Kuchenki tylko do użytku domowego

DANE TECHNICZNE :

Napięcie: 220-240V 50 HZ

Model B-4256

Moc: 1500 W

Średnica płyty 185 mm

Waga netto: 2,30 kg

Model B-4257

Moc 2500 W

Średnica płyt 185 mm i 150 mm

Waga netto: 3,60

Importer: Bravo-Ada Ryszard Szopa

05-410 Józefów, Kwiatowa 1 a

Telefon/fax: 00 48 22 789 62 21

Email: www.bravoada.pl

Warunki bezpieczeństwa

1. Przed użyciem kuchenki należy starannie zapoznać się z instrukcją obsługi
2. Po rozpakowaniu urządzenia, ale przed przystąpieniem do użytkowania, należy upewnić się, że napięcie w Waszej sieci koresponduje z tym, które jest oznaczone na tablicie znamionowej
3. Należy zachować szczególną uwagę przy używaniu kuchenki gdy w pobliżu są dzieci. W przeciwnym wypadku może spowodować poważne oparzenia a nawet zajęcie się ogniem ubrania. Należy uważać aby przewód elektryczny nie był w zasięgu dzieci. Aby nie ściągnęły na siebie kuchenki czy też naczyń z gorącymi potrawami. Zachowanie szczególnej ostrożności tak samo dotyczy dzieci jak i dorosłych. W żadnym wypadku dzieci nie powinny obsługiwać kuchenki.
4. Należy wybrać odpowiednie miejsce do umieszczenia kuchenki tak aby razem z gniazdkiem była ona oddalna od źródła wody, materiałów łatwopalnych jak firanki zasłonki itp.
5. Miejsce w którym będzie stała kuchenka musi być odporne na ciepło, suche i na odpowiedniej wysokości co najmniej 30 cm do 75 cm nad podłogą. Wokół urządzenia należy zostawić odstęp o szerokości minimum 2-5 cm od otaczających przedmiotów aby nie zostały uszkodzone przez wysoką temperaturę powstającą w czasie pracy kuchenki.
6. Nie wolno umieszczać gorącej kuchenki wewnątrz szafki.
7. Urządzenie po zakończonej pracy należy wyłączyć i odłączyć od sieci.
8. W przypadku uszkodzenia przewodu elektrycznego należy wymienić go tylko i wyłącznie w autoryzowanym zakładzie naprawczym. Dotyczy to również naprawy samego urządzenia.
9. Nie wolno urządzenia i przewodu elektrycznego zanurzać w wodzie, ani w innych cieczach.
10. Należy chronić przewód przed ostrymi krawędziami jak i gorącą powierzchnią aby go nie uszkodzić.
11. Kuchenkę należy podłączyć bezpośrednio do gniazdka tak aby przewód omijał te miejsca w których się chodzi czy jeździ. Nie wolno podłączać kuchenki przez przedłużacze czy inne urządzenia pośrednie gdyż grozi to pożarem.
12. Urządzenie należy używać jedynie do celów, do których zostało przeznaczone zgodnie z instrukcją.
13. Nie należy używać urządzenia jeżeli zauważycie jakiegokolwiek zakłócenia w pracy.
14. Nie wolno samodzielnie naprawiać kuchenek czy przewodu. Grozi to porażeniem prądem.
15. Naprawy mogą być dokonywane tylko przez wyspecjalizowane serwisy naprawcze.

17. Podczas grzania oleju lub innego tłuszczu do przygotowania potrawy nie należy zostawiać kuchenki bez nadzoru. Gdy nastąpi przegrzanie tłuszczu może dojść do jego zapalenia.
18. **Niniejszy sprzęt nie jest przeznaczony do użytkowania przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonej zdolności fizycznej, czuciowej lub psychicznej, lub osoby nie mające doświadczenia lub znajomości sprzętu, chyba że odbywa się to pod nadzorem lub zgodnie z instrukcją użytkowania sprzętu, przekazaną przez osoby odpowiadające za ich bezpieczeństwo. Należy zwracać uwagę na dzieci aby nie bawiły się sprzętem .**

Przygotowanie do użytkowania i obsługa urządzenia

- 1) Urządzenie należy wyjąć z opakowania. Prosimy sprawdzić czy urządzenie nie zostało uszkodzone w transporcie.
- 2) Urządzenie należy postawić na równej, mocnej i niepalnej powierzchni z dala od źródła wody i łatwopalnych rzeczy.
- 3) Pokrętko regulacji temp. Należy ustawić w poz. OFF i włączyć urządzenie do sieci.
- 4) Przed pierwszym użyciem kuchenki należy pokrętko ustawić w połowie do MAX i pozostawić włączona kuchenkę przez ok. 5 min. Może pojawić się dym co nie oznacza wady urządzenia.
- 5) Zawsze przed użyciem kuchenki należy sprawdzić czy płyty grzewcze są czyste np. bez resztek pokarmu
- 6) Włączenie kuchenki sygnalizuje kontrolka świetlna. Temperatury można płynnie regulować od Min. do Max.
- 7) Wbudowany termostat będzie utrzymywać temperaturę na wybranym poziomie
- 8) Nie należy używać kuchenki jako ogrzewacza pomieszczenia. Może to uszkodzić płyty grzewcze. Kuchenka powinna pracować pod obciążeniem garnka.
- 9) Uszkodzenie płyt może spowodować również zimna woda czy inny płyn, który dostanie się na rozgrzane płyty.
- 10) Przed odłożeniem czy schowaniem kuchenki należy poczekać aż całkowicie ostygnie.

Dobra rada

- 1) Nie należy używać żrących środków czyszczących. Co prawda usuną one wszelkie zabrudzenia ale mogą uszkodzić powierzchnie płyt grzewczych.
- 2) Nie należy używać naczyń z wypukłym dnem aby nie dochodziło do strat energii.

Czyszczenie:

- 1) Zaleca się czyszczenie urządzenia niezwłocznie po zakończeniu jego pracy
- 2) Przed myciem urządzenie należy odłączyć od sieci i poczekać aż ostygnie
- 3) Nie wolno zanurzać kuchenki ani przewodu w jakiegokolwiek cieczy
- 4) Powierzchnie zewnętrzne należy przetrzeć mokrą gąbką lub ściereczką z dodatkiem płynu do mycia naczyń, Elementy emaliowane mogą być myte również z pomocą środków przeznaczonych do mycia powierzchni emaliowanych.
- 5) Nigdy nie wolno używać środków czyszczących, które mogą porysować powierzchnię, rozpuszczalników organicznych i innych środków chemicznych (oprócz środków do mycia naczyń)

WARUNKI GWARANCJI.

- 1) Producent gwarantuje sprawne działanie urządzenia w ciągu 24 miesięcy od daty sprzedaży. Ujawnione w tym czasie wady fabryczne będą usuwane bezpłatnie w drodze napraw gwarancyjnych przez wymienione w karcie gwarancyjnej zakłady naprawcze w terminie 14 dni od daty dostarczenia sprzętu do punktu naprawy. W przypadku konieczności importu części zamiennych termin naprawy przedłuża się do 28 dni.
- 2) Sprzedawca, który działa w imieniu producenta i w porozumieniu z nim jest zobowiązany wymienić sprzęt na nowy lub zwrócić równowartość sprzętu jeżeli:
 - a) zakład naprawczy stwierdzi, że usunięcie wady jest niemożliwe

- 3) Gwarancją nie są objęte:
- mechaniczne, termiczne i chemiczne uszkodzenia sprzętu
 - uszkodzenia i wady wynikłe wskutek niezgodnego z instrukcją użytkowania, konserwacji lub przechowywania sprzętu
 - uszkodzenia przewodu zasilającego
 - celowe uszkodzenie sprzętu.
 - samowolne naprawy, przeróbki lub zmiany konstrukcji sprzętu powodują utratę wszelkich uprawnień z tytułu gwarancji.
- 4) W przypadku konieczności dokonania naprawy gwarancyjnej, sprzęt należy dostarczyć do serwisu w opakowaniu z kompletnym wyposażeniem, kartą gwarancyjną i dokumentem zakupu.
- 5) Uprawnienia z tytułu udzielonej gwarancji mogą być realizowane jedynie po przedstawieniu przez użytkownika ważnej karty gwarancyjnej i dokumentu zakupu.
- 6) Samowolne zmiany wpisów w karcie gwarancyjnej lub dokonanie napraw we własnym zakresie powodują utratę gwarancji.
- 7) Karta gwarancyjna bez wpisanej nazwy urządzenia, typu, modelu, numeru fabrycznego, daty sprzedaży oraz czytelnego stempla sklepu jest nieważna.

Gwarancja na sprzedany towar nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową.

Terytorialny zasięg ochrony gwarancyjnej - POLSKA



UWAGA!

Zużyty zmechanizowany sprzęt gospodarstwa domowego nie może być umieszczany w pojemnikach łącznie z innymi odpadami.

Ze względu na ochronę zdrowia ludzkiego i ochronę środowiska, zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju, sprzęt taki podlega recyklingowi.

To my użytkownicy zmechanizowanego sprzętu gospodarstwa domowego poprzez system zbierania zużytego sprzętu przyczynimy się do odzysku surowców i ochrony środowiska.

W tym celu użytkownik sprzętu zobowiązany jest do oddania zużytego sprzętu zbierającemu zużyty sprzęt.

Informacje o takich punktach otrzymacie Państwo w miejscach sprzedaży sprzętu.

Powyższe obowiązki reguluje USTAWA z 29.lipca 2005 r. art. 35 i 36

WYKAZ SERWISÓW FIRMY BRAVO - ADA

1. "ELDOM" s.c. Z. U. H, ul. Warszawska 79, 15-201 **BIALYSTOK**, tel. (85) 732-39-30
2. Naprawa AGD, ul. Barlickiego 22, **43-300 BIELSKO-BIAŁA**, tel. (33) **822-14-07**
3. Naprawa AGD, ul. Francuska 2 a 21-500 **BIAŁA PODLASKA**, tel. (83) 344-51-44
4. Euro-Serwis „AU-PAIR”, ul. Dolne Młyny 29a 59-700 **BOLESŁAWIEC**, tel. (75) 735-12-24
5. Zakład Elektromechaniki Roman Maj, tel. 52 341- 44- 26.85-094 **BYDGOSZCZ**, ul. Skłodowskiej Curie 38b
6. P.H.U. „AD-DOMO” s.c., ul. Moniuszki 12, 91-902 **BYTOM**, tel. (32) 281-04-15
7. Zakład Elektromechaniczny Maria Osowska, ul. Filomatów 9, 089-604 **CHOJNICE**, tel. (52) 397-64-99
8. Naprawa Sprzętu AGD, ul. Kadłubek 15, 32-500 **CHRZANÓW**, tel. (32) 623-40-91
9. Z.U.H. „KRZYŚ”, Al. Wolności 11, 42-200 **CZESTOCHOWA**, tel. (34) 361-45-98
10. Z.U.H. „JUREX”, ul. Ogólna 53, 82-300 **ELBLĄG**, tel. (55) 232-19-61
11. P.H.U. „ZANE”, ul. Lili Wenedy 19, 80-419 **GDAŃSK**, tel. (58) 344-76-46
12. ELDOM PLUS, ul. Hallera 169/9, 80-416 **GDAŃSK**, tel. (58) 520-13-25
13. P.H.U. „ELDOM” s.c., ul. Raduriska 23, 81-057 **GDYNIA**, tel. (58) 663-15-15
14. Zakład Usługowy AGD s.c., ul. Bytomska 1, 44-100 **GLIWICE**, tel. (32) 231-87-91
15. Naprawa Sprzętu AGD, ul. Kościuszki 10, 62-200 **GNIEZNO**, tel. (61) 424-15-44
16. PHU POLAN ul. 1-go Maja 46, 44-340 **GODÓW**, tel. (32) 476-50-06
17. F.H.U. „ELEKTRO-DOM”, ul. Borowskiego 17, 66-400 **GORZÓW WLKP.**, tel. (95) 722-55-16
18. "ELDOM" s.c., ul. Kopernika 10, 38-300 **GORLICE**, tel. (18) 352-58-54
19. Naprawa Sprzętu AGD Zbigniew Dziedzic, ul. Goduszyńska 21, 58-500 **JELENIA GÓRA**, tel. (75) 755-28-91
20. Naprawa Sprzętu AGD, ul. Piłsudskiego 88, 05-420 **JÓZEFÓW** k/Warszawy, tel. (22) 789-52-84
21. Z.U.H. Sprzętu Gosp. Dom. ELDOM, ul. Tysiąclecia 3, 40-873 **KATOWICE**, tel. (32) 25-41-181
22. Zakład Naprawy Sprzętu AGD, ul. Paderewskiego 24, 25-004 **KIELCE**, tel. (41) 345-64-66
23. Zakład Usługowo Handlowy, ul. Czeska 42, 57-300 **KŁODZKO**, tel. (74) 867-48-07
24. Zakład Handlowo Usługowy AGD, ul. 11 Listopada 37, 62-510 **KONIN**, tel. (63) 243-23-37
25. Naprawa Sprzętu AGD, ul. Chrobrego 20, 75-063 **KOSZALIN**, tel. (94) 342-73-06
26. KATRONIK – Kazimierz Jabłoński, ul. Fiolkowa 11, 31-457 **KRAKÓW**, tel. (12) 413-37-68
27. Zakład Usługowo-Handlowy „ELDOM”, ul. Sienkiewicza 38c, 99-300 **KUTNO**, tel. (24) 254-07-32
28. Naprawa Sprzętu AGD, ul. Sułkowskiego 46, 64-100 **LESZNO**, tel. (65) 520-55-70
29. Zakład Usługowo Handlowy Sprzętu AGD s.c., ul. Rządowa 12, 18-400 **ŁOMŻA**, tel. (86) 216-33-74
30. Krisserv&maroj s.c., ul. Tetmajera 2/12, 93-154 **ŁÓDŹ**, tel. (42) 643 40 98
31. "ALF - SERWIS", ul. Grunwaldzka 1/8, 10-123 **OLSZTYN**, tel. (89) 527-20-58
32. "SERV-SERWIS", ul. Poniatowskiego 7/4, 45-049 **OPOLE**, tel. (77) 44 11 370
33. BIS SERWIS, ul. Piłsudskiego 7, 63-400 **OSTRÓW WLKP.**, Tel. (62) 735-21-21
34. PPHU " JANAND" Sp. J. Andrzej Adamiak, ul. Bracka 33 bl. 112, 95-200 **PABIANICE**, Beata Adamiak tel. (42) 215-04-76
35. Zakład Usługowy "AGD", ul. Kilińskiego 27, **09-402 PŁOCK**, tel. (24) 262 93 98
36. Zakład Usługowy DOMARUS, ul. Osiedle Piastowskie 60, 61-156 **POZNAŃ**, tel. (61) 87-91-021
37. "UNITRON", ul. Sobieskiego 1, 26-600 **RADOM**, tel. (48) 333-13-80
38. TELE- VIDEO-SERWIS, ul. Piastowska 8/9, 41-700 **RUDA ŚLĄSKA**, tel. (32) 24-80-786
39. Elektromechaniczny Zakład Usługowo-Handlowy, ul. Gdańska 4, 84-230 **RUMIA**, tel. (58) 671-84-80
40. ELEKTROMECHANIKA AGD s.c., ul. Aleja Pokoju 7, 98-200 **SIERADZ**, tel. (43) 822-71-11
41. MTS Serwis ul. Batorego 37/39, 96-100 **SKIERNIEWICE**, tel. (46) 832-62-03
42. SERWIS AGD, ul. 23 Marca 5, 81-808 **SOPOT**, tel. (58) 553-30-11
43. AMPOL P.H.U. Andrzej Matacz, ul. Pocztowa 37A, 70-357 **SZCZECIN**, tel. (91) 48-43-193
44. Naprawa Sprzętu Gospodarstwa Domowego, ul. 3 Maja 27, 76-200 **ŚLUPSK**, tel. (59) 43-24-58
45. P. P. H. U. "HALEX", ul. Radzionkowska 34, 42-622 **ŚWIERKLANIEC**, tel. (32) 284-48-87
46. Zakł. Usług. Naprawa i Sprzedaż AGD, ul. Os. 25 Lecia PRL blok1, 33-100 **TARNÓW**, tel. (14) 621-25-90
47. Zakład Naprawy AGD, ul. Mickiewicza 51, 87-100 **TORUŃ**, tel. (56) 622-84-10
48. Zakład Usługowy AGD, ul. Prosta 2, 64-980 **TRZCIANKA**, tel. (67) 216-25-88
49. PRAL-MASZ R. Pełynka., ul. Kobielska 75, 04-371 **WARSZAWA**, tel. (22) 870-42-42
50. "JURMAR" s.c., ul. Kruczkowskiego 12a, 00-380 **WARSZAWA**, tel. (22) 625-45-63
- 51 "JURMAR" s.c., ul. Młynarska 34, 01-175 **WARSZAWA**, tel. (22) 632-19-52
52. AGD AAR s.c. ul. Gagarina 25, 00-753 **WARSZAWA**, tel. 22 613 16 09, 22 841 53 31
52. Naprawa Sprzętu Gospodarstwa Domowego, ul. Kaliska 43, 87-800 **WŁOCŁAWEK**, tel. (54) 234-10-12
53. HOME CARE SERVICE Serwis AGD, ul. Hirsfelda 16/17, 53-413 **WROCLAW**, tel. (71) 361-68-18
54. Naprawa AGD, ul. Ślęczka 8, 41-800 **ZABRZE**, tel. (32) 276-86-55
55. Zakład Usługowy AGD s.c., ul. Walisa 14, 41-800 **ZABRZE**, tel. (32) 275-35-11
56. Serwis AGD Ryszard Wawrowicz, ul. Sucharskiego 10, 65-562 **ZIELONA GÓRA**, tel. (68) 323-83-14
57. MASKET – Serwis Piotr Poznański, ul. Spadek 33, 22-400 **ZAMOŚĆ**, tel. (84) 639-32-10

KARTA GWARANCYJNA kuchenek elektrycznych
Jednopłytowych model B-4256
Dwupłytowych model B-4257

Importer: Bravo-Ada
05-410 Józefów, Kwiatowa 1 a
tel/fax 0048 22 789 62 21 www.bravoada.pl

Data sprzedaży

Podpis i pieczęć punktu sprzedaży

Data naprawy:
Rodzaj uszkodzenia

Podpis i pieczęć serwisu

Data naprawy:
Rodzaj uszkodzenia

Podpis i pieczęć serwisu

Data naprawy
Rodzaj uszkodzenia

Podpis i pieczęć serwisu

Data naprawy
Rodzaj uszkodzenia

Podpis i pieczęć serwisu

Data naprawy
Rodzaj uszkodzenia

Záruční list / Záručný list

Název výrobku / Názov výrobku: **Vaříč jednoplotýnkový a dvouplotýnkový
Varič jednoplatničkový a dvojplatničkový**

Typ: **B-4256 / B-4257**

Výrobce: **Isolit-Bravo, spol. s r. o.**
561 64 Jablonné nad Orlicí
tel.: 607 035 131, 607 035 153, GSM brána: 602 181 000

Dovozce do SR: **Isolit-Bravo Slovakia spol. s r. o., Žilina**
tel: +420 607 035 131
fax: +420 607 035 131

Razítko prodejny a podpis prodavače:
Pečiatka predajne a podpis predavača:

Datum prodeje / Dátum predaja :

Reklamáce / Reklamácia:

Jméno zákazníka / Meno zákazníka – adresa vč. PSČ:

Důvod reklamáce / Dôvod reklamácie :

Reklamáce převzatá od zákazníka dne (razítko prodejny):
Reklamácia prevzatá od zákazníka dňa (pečiatka predajne):

Reklamáce odevzdaná zákazníkovi dne / Reklamácia odovzdaná zákazníkovi dňa :

Vyjádření servisu, popis opravy (razítko servisu) / Vyjadrenie servisu, popis opravy (pečiatka servisu):